



KÄYTTÖOHJE

12V digitaalinen ajastin

Tuote: 541313

YLEISTÄ

OMINAISUUDET

- Seinään asennettava
- Edistyneet esiasennetut viikkoasetukset
- Manuaalinen käyttö
- Oma sisäänrakennettu litium akku (sähkökatkosten varalle)

TEKNISET OMINAISUUDET

Tuetut jännitteet: 6VDC, 12VDC/AC, 24VDC/AC, 48VDC/AC, 110VAC, 220VAC

Virhetoleranssi: 1s/pv (25 astetta)

ON/OFF toiminta: 17 ON/OFF

Virrankulutus: < 2W

Odotettu käyttöikä: mekaaninen 10vuotta, elektroninen 10vuotta

Näyttö: LCD


Paino: noin 80 grammaa

Akunkesto: 60 päivää

Akun käyttöikä: 3 vuotta (litiumakku)

OHJELMOINTI

A) Näppäimet


1. TIMER: ohjelmien tarkastelu & ohjelmointi
2. MANUAL: vaihtoehdot ON (päällä), AUTO (asetusten mukaan), OFF (pois päältä)
3. CLOCK: voimassa olevan päivän ja kellon asetus
4. DAY: päivän tai esiasetusviikon asetus
5. HOUR: tunnin asetus
6. MIN: minuuttien asetus
7.  Resetoi ajastimen asetukset
8. LED: kertoo tämänhetkisen statuksen päällä/pois

Paina  painiketta ajastimen resetoimiseksi ennen ohjelmoinnin aloittamista.

B) Kellon asetus CLOCK

Paina ja pidä pohjassa CLOCK-painiketta ja paina DAY, HOUR tai MIN painiketta ohjelmoidaksesi sen hetkisen päivän sekä kellonajan. Ajastin käyttää 24-tunnin kelloa LCD-näytöllä 0:00-23:59.

C) Ajastimen ohjelmointi TIMER

1. Paina TIMER -näppäintä. LCD näytöllä on seuraavat tiedot 
2. Paina DAY näppäintä valitaksesi jonkun seuraavista 15:sta esirakennetusta päiväyhdistelmästä. Eri yhdistelmät ovat järjestyksessä ja painettaessa DAY näppäintä uudestaan pääsee järjestyksessä seuraavaan päiväyhdistelmään. Nämä näkyvät LCD-näytön yläreunassa.

1.	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
2.	MO	TU	WE	TH	FR	SA	
3.	MO	TU	WE	TH	FR		
4.						SA	SU
5.	MO		WE		FR		
6.		TU		TH		SA	
7.	MO	TU	WE				
8.				TH	FR	SA	
9.	MO						
10.		TU					
11.			WE				
12.				TH			
13.					FR		
14.						SA	
15.							SU

3. Paina HOUR, MIN asettaaksesi valitulle päiväyhdistelmälle ”päälle” arvon eli 1^{ON}
4. Paina uudelleen TIMER näppäintä, niin seuraava tiedot tulevat näytölle 1^{OFF} --:-- ..
5. Paina DAY valitaksesi jonkun 15:sta esirakennetusta päiväyhdistelmästä. Eri yhdistelmät ovat järjestyksessä ja painettaessa DAY näppäintä uudestaan pääsee järjestyksessä seuraavaan päiväyhdistelmään. Nämä näkyvät LCD-näytön yläreunassa.
6. Toista kohta 3 kellonajan asettamiseksi 1^{OFF} -arvolle
7. Kun on asetettu 1^{ON} ja 1^{OFF} -arvot, paina TIMER ja 2^{ON} --:-- .. ilmestyy näytölle
8. Voit ohjelmoida näitä ”päälle” – ”pois” arvoja haluamillesi päiväyhdistelmille yhteensä 17kpl:ta.
9. Kun olet määritellyt haluamasi ajastinasetukset paina CLOCK, tähän hetkinen aika tulee näkyviin ja ajastin menee automaattisesti tilaan jossa se alkaa toteuttaa ohjelmoituja asetuksia.

