

SUNWIND

Toaster

Brødrister for gassbluss

Brödrost för gasollåga

Leivänpaahdin kaasupolttimelle



BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

KÄYT TÖOHJE

NORSK

Bruksanvisning.....3

SVENSKA

Bruksanvisning.....4

SUOMI

Käyttöohje..... 5




Instrukser:

Advarsel:

- Ikke ta på brødristeren når den er varm.
- Ikke sett brødristeren på brennbart materiale når den er varm.

Fest ståltrådene i bunnplaten som vist på bildet under for å støtte skålen. Brødristeren er nå klar for til bruk.




- Tenn gasskomfyren og still den inn på lav styrke.
- Snu brødsnivene når du har oppnådd ønsket farge på brødet.
- Når brødet er ferdig ristet, skru av komfyren og fjern brødet.
- Brødristeren kan risten inntil fire brødsnivener om gangen.
- Brødristeren er sammenleggbare når den ikke er i bruk for å spare plass.

Instruktion:

Varning!

- Rör ej brödrosten när den är varm.
- Placera ej brödrosten på brännbart material när den är varm.

Fäst ståltrådarna på bottenplattan enligt bilden nedan för att stödja skålen. Brödrosten är nu redo att användas.




- Tänd gasspisen och ställ in den på låg effekt.
- Vänd på brödsnivorna när de har uppnått önskad färg.
- Stäng av spisen och ta ut brödet när brödet är klart.
- Brödrosten kan rosta upp till fyra skivor åt gången.
- Brödrosten är hopfällbar när den inte används för att spara utrymme

Ohjeet:**Varoitus:**

- Älä kosketa leivänpaahdinta, kun se on kuuma.
- Älä aseta leivänpaahdinta syttyvän materiaalin päälle, kun se on kuuma.

Kiinnitä teräslangat pohjalevyyn, alla olevan kuvan mukaisesti, kulhon tukemiseksi. Leivänpaahdin on nyt käyttövalmis.



- Kytke kaasuliesi päälle ja aseta se minimiteholle.
- Käännä leipäviipaleet ympäri, kun leivät ovat saaneet haluamasi värin.
- Kun leivät ovat paahduneet, sammuta liesi ja poista leivät.
- Leivänpaahdin voi paahdtaa jopa neljä viipaletta leipää kerrallaan.
- Leivänpaahdin on kokoontaitettava, kun sitä ei käytetä tilan säästämiseksi.



SUNWIND

ENJOY *your spare time*

Sunwind Gylling AS
Rudssletta 71-75, 1351 Rud, Norway
Tlf: 67 17 13 70
www.sunwind.no

Sunwind Gylling AB
Solkraftsvägen 12, 135 70 Stockholm,
Sverige
Tlf: 08-742 01 70
www.sunwind.se

Sunwind Gylling OY
Niemeläntie 4A, 20780 Kaarina, Finland
Tel: 020 1102 602
www.sunwind.fi