


# Gassgrill Fryd

Art.nr 440528/440531/440533



Part/del	Art.nr	Name/navn
1	442272	Fryd - Warming Rack – Varmehylle
2	441293	Fryd - Greasetray – Fettbrett
3	441274	Fryd - Left sidetable – Venstre sidebord
4	441294	Fryd - Cover left sidetable – Frontdeksel venstre sidebord
6-8	441295	Fryd - Right sidetable w/ burner – Høyre sidebord med brenner
9	441278	Fryd - Flametamer – Varmefordeler
10	441296	Fryd - Cast iron grid – Støpejernsrist
11	441297	Fryd - Round Cast iron grid – Rund støpejernsrist
12	441298	Fryd - Handle for grid – Håndtak til grillrist
13	442243	Fryd - Small grid – Grillrist liten
14	442316	Fryd – Back plate - Bakplate
15	442244	Fryd - Left sidepanel – Venstre sidepanel
16	442268	Fryd - Rail for drawer (left) – Skuffeskinne venstre (4 skruer)
17	442287	Fryd - Mid post - Midtstolpe
18	442245	Fryd - Supportbar – Mellomstag
19	442246	Fryd - Bottom plate – Bunnplate
20	442288	Fryd - Rail (right) – Brakett for skuffeskinne Høyre
21	442247	Fryd - Right sidepanel – Høyre sidepanel
22	442248	Fryd - Handle for drawer – Håndtak til skuff
23	442297	Fryd - Front for drawer – Skuffefront 49cm
24	442324	Fryd - Drawer – Skuff til Fryd (4 festepunkter)
25	442249	Fryd - Lockings casters – Hjul med lås
26	442317	Fryd - Front door – Skapdør
27	441277	Fryd - Cover right sidetable – Frontdeksel høyre sidebord
28	442298	Fryd – Décor ring – Dekorring håndtak skuff/skap
	441271	Fryd - Thermometer – Termometer
	441272	Fryd - Plate for thermometer – Feste til termometer
	442319	Fryd – Glas for lid – Glass til lokket
	441291	Fryd - Screw bag – Skruepose
	441269	Fryd - Burner – Brenner
	441270	Fryd - Knobs – Bryter
	441292	Fryd - Handle lid w/screws – Håndtak m/skruer til lokk
	442250	Fryd - Casters – Hjul
	442364	Fryd – Burner bracket - Brennerbrakett

**SUNWIND**  
URNORSK PÅ GRILLEN